

kiwibit



BW5141G3Q1


Quick Start Guide

Kiwibit Bird Feeder 2 Mini 4K AI Camera with Solar Panel (BW514)

Caméra IA 4K avec panneau solaire

4K KI-Kamera mit Solarpanel

Cámara con IA 4K con panel solar



www.kiwibit.com

support@kiwibit.com

+1 (888) 831-8803 (Monday to Friday, 10 AM – 6 PM PT)

17880 Skypark Circle, Suite 260, Irvine, CA 92614, United States

Kiwibit Inc. All rights reserved. Kiwibit and the Kiwibit logo are registered trademarks of Kiwibit Inc. in the United States and other countries. Certain trademarks including, App Store, Alexa and Google Play are the property of their respective owners.




PAP 22
Raccolta Carta




Scan the QR code
for the video guide.

In the Box



At a Glance



English

1 Power on & Charge the cam

Charge the camera before use (recommended). After charging, press and hold the power button for 3 seconds to power on.

DC 5V / 1.5A
*Power adapter not included

Charging Time	Charging	Fully Charged
8 Hours		

2 Connect and Set Up

1. Download Kiwibit App
Search for "Kiwibit" in the App Store or Google Play. To reduce the risk of scams or malware, use your phone's built-in camera app to scan the QR codes instead of third-party apps.

2. Follow the In-App Instructions to Complete Setup

3. Multi-User Sharing
Share access with up to 20 viewer accounts. Up to 3 accounts can view live video at the same time.

download.kiwibit.com

3 Assemble the Bird Feeder

1. Attach the cam
Insert the camera into the bird feeder in the direction shown, and press firmly until you hear a click.

2. Install the Perch (Optional)
Attach the perch to the bird feeder with hex screws. If you don't need the perch, skip this step.

Solar Panel Port

Do not let the camera stick out.

4 Install the Bird Feeder

Wall Mount

1. Use the wall mount bracket as a template to mark the holes, then secure the wall mount bracket to the wall using a 5/16" (8mm) drill bit.

2. Slide the bird feeder onto the wall mount bracket.

3. Secure with hex screws.

Pole Mount (Pole not included)

1. Attach the pole mount bracket to the bird feeder, then turn the knob clockwise to secure the feeder. (Pole not included)

Tip: Use a feeder pole with a 1-inch (25.4 mm) diameter.

1 inch Outer Diameter (25.4 mm)

5 Daily Maintenance

1. Refill Bird Food

2. Clean the Bird Feeder

Press the camera release button, remove the camera.

Open the top cover of the feeder from either side.

Lift the tray upward to take it out of the bird feeder.

Unscrew the fixing screws and slide outward to remove the bird seed guard.

Français

1 Allumez et chargez la caméra

Chargez la caméra avant utilisation (recommandé). Après le chargement, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer.

CC 5V / 1.5A
*Adaptateur secteur non inclus

Temps de charge	En charge	Complètement chargé
8 Heures		

2 Connecter et configurer

1. Télécharger l'application Kiwibit
Recherchez "Kiwibit" dans l'App Store ou Google Play. Utilisez l'appareil photo intégré de votre téléphone pour scanner les codes QR en toute sécurité.

2. Suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration

3. Partage multi-utilisateurs
Partagez l'accès avec jusqu'à 20 comptes utilisateurs. Jusqu'à 3 comptes peuvent visionner la vidéo en direct en même temps.

download.kiwibit.com

3 Assembler la mangeoire à oiseaux

1. Fixez la caméra
Insérez la caméra dans la mangeoire à oiseaux dans le sens indiqué, puis appuyez fermement jusqu'à entendre un clic.

2. Installer le perchoir (optionnel)
Fixer le perchoir avec des vis hexagonales. Ignorer si non nécessaire.

Port pour panneau solaire

Ne laissez pas la caméra dépasser.

4 Installer la mangeoire

Montage mural

1. Utilisez le support de montage mural comme gabarit pour marquer les trous, puis fixez le support de montage mural au mur à l'aide d'un foret de 5/16" (8 mm).

2. Glissez la mangeoire sur le support.

3. Fixer avec des vis hexagonales.

Montage sur poteau (Poteau non inclus)

1. Fixez le support de poteau à la mangeoire, puis tournez la molette dans le sens horaire. (Poteau non inclus)

Conseil: Utilisez un poteau de 1 pouce (25.4 mm) de diamètre.

Diamètre extérieur de 1 pouce (25.4 mm)

5 Maintenance quotidienne

1. Remplir la nourriture pour oiseaux

2. Nettoyer la mangeoire à oiseaux

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la caméra et retirez la caméra.

Devissez les vis de fixation et faites glisser vers l'extérieur pour retirer le protecteur de graines.

1

Schalten Sie die Kamera ein und laden Sie sie auf

Laden Sie die Kamera vor der Verwendung auf (empfohlen). Halten Sie nach dem Laden die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.

DC 5V / 1.5A

*Netzadapter nicht im Lieferumfang

Ladezeit

8 Stunden

Lädt

Vollständig geladen

2

Verbinden und Einrichten

1. Kiwibit App herunterladen

Suchen Sie "Kiwibit" im App Store oder Google Play. Verwenden Sie die eingebaute Kamera-App Ihres Telefons zum sicheren Scannen der QR-Codes.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen

3. Mehrbenutzerfreigabe

Teilen Sie den Zugriff mit bis zu 20 Benutzerkonten. Bis zu 3 Konten können gleichzeitig das Live-Video ansehen.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

download.kiwibit.com

Alle Geräte

+ Gerät hinzufügen

Geteiltes Gerät von einem anderen Konto hinzufügen

3

Den Vogel-Futterspender zusammenbauen

1. Befestigen Sie die Kamera

Setzen Sie die Kamera wie gezeigt in das Vogelhäuschen ein und drücken Sie sie fest hinein, bis Sie ein Klicken hören.

2. Sitzstange installieren (Optional)

Sitzstange mit Sechskantschrauben befestigen. Überspringen wenn nicht benötigt.

Anschluss für Solarpanel

Lassen Sie die Kamera nicht hervorstehen.

5

Tägliche Wartung

1. Vogelfutter nachfüllen

Vogelfutter

Öffnen Sie die obere Abdeckung des Futterspenders von beiden Seiten.

2. Vogelfutterspender reinigen

Drücken Sie die Kamerafreigabetaste und entfernen Sie die Kamera.

Heben Sie das Tablett nach oben, um es aus dem Vogelfutterspender herauszunehmen.

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben heraus und schieben Sie sie nach außen, um den Vogelfutterschutz zu entfernen.

1

Encienda y cargue la cámara.

Cargue la cámara antes de usarla (recomendado). Después de cargarla, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderla.

DC 5V / 1.5A

*Adaptador de corriente no incluido

Tiempo de Carga

8 Horas

Cargando

Completamente cargado

2

Conectar y Configurar

1. Descargar la App Kiwibit

Busque "Kiwibit" en App Store o Google Play. Use la aplicación de cámara integrada de su teléfono para escanear códigos QR de forma segura.

2. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración

3. Compartir con múltiples usuarios

Comparta el acceso con hasta 20 cuentas de usuario. Hasta 3 cuentas pueden ver el video en vivo al mismo tiempo.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

download.kiwibit.com

Todos los dispositi...

+ Añadir dispositivo

Añadir dispositivo compartido desde otra cuenta

3

Montar el comedero para pájaros

1. Fije la cámara

Inserte la cámara en el comedero para pájaros en la dirección indicada y presione firmemente hasta oír un clic.

2. Instalar la Percha (Opcional)

Adjuntar la percha con tornillos hexagonales. Omitir si no es necesaria.

Puerto para panel solar

No deje que la cámara sobresalga.

4

Instalar el Comedero

Montaje en Pared

1. Utilice el soporte de montaje en pared como plantilla para marcar los orificios y luego fije el soporte de montaje en pared a la pared con una broca de 5/16" (8 mm).

2. Deslice el comedero sobre el soporte.

3. Asegurar con tornillos hexagonales.

Montaje en Poste (Poste no incluido)

1. Adjunte soporte de poste al comedero, luego gire perilla en sentido horario. (Poste no incluido)

Consejo: Use un poste de 1 pulgada (25.4 mm) de diámetro.

Diámetro exterior de 1 pulgada (25.4 mm)

5

Mantenimiento Diario

1. Reabastecer comida para aves

Comida para aves

Abra la tapa superior del comedero desde cualquiera de los dos lados.

2. Limpiar el comedero para pájaros

Presione el botón de liberación de la cámara y retire la cámara.

Desatornilla los tornillos de fijación y desliza hacia afuera para quitar el protector de semillas.

kiwibit

BW 5141 G3 Q1

Quick Start Guide

Kiwibit Bird Feeder 2 Mini
4K AI Camera with Solar Panel (BW514)

Caméra IA 4K avec panneau solaire
4K KI-Kamera mit Solarpanel
Cámara con IA 4K con panel solar

www.kiwibit.com

support@kiwibit.com

+1 (888) 831-8803 (Monday to Friday, 10 AM – 6 PM PT)

17880 Skypark Circle, Suite 260, Irvine, CA 92614, United States

AI Azul

PAP 22
Raccolta Carta

Scan the QR code for the video guide.